



KAIUTIN

PUNAINEN MERKKI NÄKYVISSÄ KUN OVIPUHELIN ON MYKISTETTY.

SOITONVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ / MYKISTYS,

KAIUTTIMEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

ULKO -OVEN AVAUSPAINIKE
HUOM!! LYHYT PAINALLUS RIITTÄÄ

MIKROFONI

PUHEYHTEYS AVAUTUU/ SULKEUTUU,
VASTAUSPAINIKETTA PAINETTAESSA

VARALLA