



AJAN LUKKO

Palvelevaa turvatekniikkaa

COMELIT-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN KUVAUS



Koko 103x190x30 mm

Comelit Mini Audio 2708

Painettaessa alaoven kutsupainiketaulussa halutun huoneiston kutsupainiketta, huonepuhelin soi kyseisessä huoneistossa. Kun huonepuhelimien luuri nostetaan, syntyy kaksisuuntainen puheyhteys kutsupainiketaulun ja huonepuhelimien välille. Kun luuri asetetaan paikalleen, ääniyhteys katkeaa.

Mikäli tulija halutaan päästää sisään, painetaan huonepuhelimesta sähkölukon avauspainiketta, jolloin ulko-oven sähkölukko avautuu. Tällöin sähkölukolla soi äänimerkki, jolloin tulija osaa vetää oven auki oikeaan aikaan. Oven sulkeutuessa sähkölukko lukitsee oven uudelleen. Kutsuääni voidaan haluttaessa vaimentaa huonepuhelimesta.



Koko 105x105x20 mm

Comelit Mini Audio Handsfree 6750 luuriton eli "handsfree"-ovipuhelin

Painettaessa alaoven kutsupainiketaulussa halutun huoneiston kutsupainiketta huonepuhelin soi kyseisessä huoneistossa. Kun huonepuhelimien puhelinyhteyden avaavaa painiketta painetaan, syntyy kaksisuuntainen puheyhteys kutsupainiketaulun ja huonepuhelimien välille. Kun luuripainiketta painetaan uudelleen ääniyhteys katkeaa.

Mikäli tulija halutaan päästää sisään, painetaan huonepuhelimesta sähkölukon avauspainiketta, jolloin ulko-oven sähkölukko avautuu. Tällöin sähkölukolla soi äänimerkki, jolloin tulija osaa vetää oven auki oikeaan aikaan. Oven sulkeutuessa sähkölukko lukitsee oven uudelleen. Kutsuääni voidaan haluttaessa vaimentaa huonepuhelimesta.



Koko 175x160x22 mm
4,3" 16/9 värinäyttö

Comelit Mini 6701 luurillinen kuvaovipuhelin, värikuva

Painettaessa alaoven kutsupainiketaulussa halutun huoneiston kutsupainiketta huonepuhelin soi kyseisessä huoneistossa. Kun luuri nostetaan, syntyy kaksisuuntainen puheyhteys kutsupainiketaulun ja huonepuhelimien välille. Lisäksi muodostuu värillinen kuvayhteys ulko-ovelle, jolloin tulija voidaan tunnistaa. Kun luuri asetetaan paikalleen, ääni- ja kuvayhteys katkeaa.

Mikäli tulija halutaan päästää sisään, painetaan huonepuhelimesta sähkölukon avauspainiketta, jolloin ulko-oven sähkölukko avautuu. Tällöin sähkölukolla soi äänimerkki, jolloin tulija osaa vetää oven auki oikeaan aikaan. Oven sulkeutuessa sähkölukko lukitsee oven uudelleen. Kutsuääni voidaan haluttaessa vaimentaa huonepuhelimesta.



Koko 115x160x22 mm
4,3" 16/9 värinäyttö

Comelit Mini Handsfree 6721 luuriton kuvaovipuhelin, värikuva

Painettaessa alaoven kutsupainiketaulussa halutun huoneiston kutsupainiketta huonepuhelin soi kyseisessä huoneistossa. Kun huonepuhelimien kosketuspainiketta (vihreä luuri) painetaan, syntyy kaksisuuntainen puheyhteys kutsupainiketaulun ja huonepuhelimien välille. Lisäksi muodostuu kuvayhteys ulko-ovelle. Kun luuripainiketta painetaan uudelleen ääni- ja kuvayhteys katkeaa.

Mikäli tulija halutaan päästää sisään, painetaan huonepuhelimesta sähkölukon avauspainiketta, jolloin ulko-oven sähkölukko avautuu. Tällöin sähkölukolla soi äänimerkki, jolloin tulija osaa vetää oven auki oikeaan aikaan. Oven sulkeutuessa sähkölukko lukitsee oven uudelleen. Kutsuääni voidaan haluttaessa vaimentaa huonepuhelimesta.