



1. KUVAN KIRKKAUDEN SÄÄTÖ
2. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
3. KUVARUUTU
4. SOITTOÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
5. PAINIKKEET □

C □ OVENAVAUS □
(LYHYT PAINALLUS RIITTÄÄ) □

1 □ VARALLA □

2 □ VARALLA

⚡ □ MYKISTYS