


iLOQ RFID-lukija – Käyttöohje iLOQ RFID reader – User instructions



Oven avaamiseen lukijalla on kolme vaihtoehtoa:

- Avaimen RFID-tunniste
- Avaimen RFID-tunnisteen ja PIN-koodin yhdistelmä
- PIN-koodi avaus

1. Aseta avain avainlukijan päälle ja/tai näppäile koodi ja #


2. Avainta luettaessa kulkuindikaattori palaa oranssina
- Kommunikoi avaimen kanssa

3. Piippaus ja kulkuindikaattori palaa vihreänä
- Lukko on avattu

Jos kulkuindikaattori vaihtuu oranssin jälkeen punaiseksi
- Ei kulkuoikeutta

iLOQ

iLOQ RFID-lukija – Käyttöohje iLOQ RFID reader – User instructions



Oven avaamiseen lukijalla on kolme vaihtoehtoa:

- Avaimen RFID-tunniste
- Avaimen RFID-tunnisteen ja PIN-koodin yhdistelmä
- PIN-koodi avaus

1. Aseta avain avainlukijan päälle ja/tai näppäile koodi ja #

2. Avainta luettaessa kulkuindikaattori palaa oranssina
- Kommunikoi avaimen kanssa

3. Toinen piippaus ja kulkuindikaattori palaa vihreänä
- Lukko on avattu

Jos kulkuindikaattori vaihtuu oranssin jälkeen punaiseksi
- Ei kulkuoikeutta

iLOQ