

KUN PUHELIN HÄLYTTÄÄ, AVAUTUU
KUVAYHTEYS OVELLE AUTOMAATTISESTI



MYKISTYKSEN MERKKIVALO

SOITTOÄÄNEN SÄÄTÖ / MYKISTYS

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

KUVAN KIRKKAUDEN SÄÄTÖ

PUHEYHTEYS AVAUTUU, KUN VASTAUS
PAINIKETTA PAINETAAN
HUOM! LYHYT PAINALLUS RIITTÄÄ

ULKO-OVEN AVAUS
HUOM! LYHYT PAINALLUS RIITTÄÄ

VARALLA

VARALLA